

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАКЛЕИВАНИЮ ОБОЕВ

Обои произведены по технологии нанесения принта (рисунка) на поверхность. Этот вид обоев не следует сгибать/складывать, т.к. принт (рисунок) на поверхности довольно «жесткий/неэластичный» и менее податливый, чем при других техниках нанесения. Это связано с тем, что краска принта (рисунка) содержит в себе большое количество твердого вещества наподобие мела.

ПОДГОТОВКА СТЕН

1. Подготовьте стены перед наклеиванием обоев. Удалите со стен старые обои, грязь и пятна. В случае, если стены были окрашены, необходимо удалить со стен всю краску.
2. При наличии на стенах трещин и неровностей их необходимо заделать.
3. Оклеиваемую поверхность (включая листы гипсокартона) необходимо выровнять, зашпаклевать и обработать грунтовкой глубокого проникновения.
4. На оклеиваемой поверхности не должна находиться сетка «Паутинка» (стекловолоконно).
5. Различные дефекты стен, не удаленные при их подготовке, будут видны после наклейки обоев и могут повлиять на качество оклейки (возможно возникновение так называемых «пузырей» на полотнах обоев, расхождение стыков полотен обоев, отклеивание полотен обоев и т.д.)
6. Оклеиваемая поверхность должна быть сухой, ровной, твердой, немного шероховатой, прочной, слегка впитывающей влагу, нейтральной (без присутствия щелочей), без пыли, жира, трещин, неровностей, грязи, пятен, следов краски.

ПРОВЕРКА ОБОЕВ

1. Прежде чем вскрыть упаковку рулонов, убедитесь, что номер партии (batch №) совпадает на всех рулонах.
2. Проверьте внешний вид рулонов перед тем, как нарезать их на полотна.
3. Обязательно сохраняйте вложенную в рулон этикетку до окончания работ.
4. Перед наклеиванием запечатанные рулоны обоев необходимо выдержать в течение двух суток в помещении, где планируется оклейка.

КЛЕЙ

- Используйте специальный клей для тяжелых или флизелиновых обоев.
- Строго следуйте инструкции по применению клея.

НАКЛЕИВАНИЕ ОБОЕВ

1. На этикетке к каждому рулону обоев указан способ подгонки рисунка (см. международные обозначения на этикетке).
 2. Нарезьте обои на полотна, учитывая подбор рисунка, добавив по 5 см снизу и сверху для выравнивания.
 3. Пронумеруйте каждое полотно с изнаночной стороны в порядке отрезания от рулона.
 4. Клеить обои необходимо в той же последовательности, в которой они отрезаются от рулона.
 5. Перед наклеиванием первого полотна отмерьте при помощи отвеса вертикальную линию, от которой будет осуществляться наклеивание обоев.
 6. Рекомендуется начинать наклеивание обоев от угла комнаты.
 7. Клей наносится на стену с помощью валика с шубкой из мелкого ворса, каждый раз равномерно на ширину чуть больше полотна, чтобы предотвратить прикасание валика к уже наклеенному полотну.
- Внимание!** Не наносите на стену слишком много клея, чтобы избежать излишнего увлажнения обоев и выхода клея в местах стыков обоев.
8. Прижмите полотно обоев к стене, на которую нанесен клей, так, чтобы сверху и снизу намеченного края обоев оставалось по 3–5 см.
 9. Разгладьте полотно обоев сверху вниз при помощи специальной щетки для разглаживания обоев или резинового валика, или специального шпателя*.

* Несмотря на то что производитель рекомендует использовать шпатель для разглаживания обоев, для получения наилучшего результата разглаживайте обои с помощью специальной щетки для разглаживания обоев или резинового валика.

10. Следите за тем, чтобы на наклеенном полотне обоев не оставалось пузырей воздуха.

11. Не допускайте образования складок или повреждения полотна.

12. Выступающие сверху и снизу края обрезаются при помощи ножа и металлического шпателя.

13. Наклейте следующее полотно встык к предыдущему, при необходимости подбрав рисунок.

14. Аккуратно разглаживайте стыки полотен обоев специальным прижимным валиком.

15. Не приступайте к оклеиванию следующей стены, не закончив оклеивать предыдущую стену.

ВАЖНО

- В случае наличия соответствующей информации на этикетке (см. международные обозначения на этикетке) следует чередовать направление полотен, используя способ встречной наклейки (стыковки): каждое последующее полотно при наклеивании следует разворачивать на 180 градусов по отношению к предыдущему.
- При наклеивании не допускайте попадания клея на поверхность обоев, пятна трудно выводятся, и не гарантировано их полное выведение.
- Пятна клея следует немедленно удалить при помощи влажной губки (не растирая клей по полотну). Весь выступающий клей должен быть немедленно удален до того, как он высохнет.
- В процессе наклеивания обоев избегайте сквозняков в помещении и перепадов температур.
- Не проветривайте и не обогревайте оклеенное помещение, пока обои не высохнут.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

водостойкость		наклеивание	
	водостойкость при наклеивании		клей наносится на обои
	водостойкость при эксплуатации		клей наносится на оклеиваемую основу
устойчивость к мытью			гуммированные обои
	устойчивость к мытью (моющиеся)	СНЯТИЕ С ОСНОВАНИЯ	
	высокая устойчивость к мытью		расслаиваемые
	устойчивость к трению		снимаемые без остатка
устойчивость окраски к свету			увлажняемые для снятия
	удовлетворительная	разное	
	хорошая		нахлестка с двойным разрезом
	очень хорошая		обои тисненные дуплекс
	отличная		ударопрочное покрытие
устойчивость к сухому истиранию			ширина 70 см, что на 32% шире стандартных рулонов
	устойчивость к сухому истиранию		экологически безопасны (маркировка наивысшей степени экологической чистоты)
стыковка рисунка			противопожарная пропитка
	свободная стыковка		возможен подбор ткани с аналогичным рисунком
	прямая стыковка		грязеотталкивающее покрытие
	смещенная стыковка		
	встречная стыковка		
	горизонтальное наклеивание		

Ампир
Декор

Галерея обоев и интерьера

ИНСТРУКЦИЯ по наклеиванию обоев

ТВЕРДЫЙ ПРИНТ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
(ФЛИЗЕЛИНЕ)

Ампир
Декор

Галерея обоев и интерьера

(495) 223-0-223

www.ampir.ru

©Инструкция разработана технологами компании «Ампир-Декор» и является интеллектуальной собственностью компании