

ИНСТРУКЦИЯ по наклеиванию обоев

ПОДГОТОВКА СТЕН

1. Подготовьте стены перед наклеиванием обоев. Удалите со стен старые обои, грязь и пятна. В случае, если стены были окрашены, необходимо удалить со стен всю краску.
2. При наличии на стенах трещин и неровностей их необходимо заделать.
3. Оклеиваемую поверхность (включая листы гипсокартона) необходимо выровнять, зашпаклевать и обработать грунтовкой глубокого проникновения.
4. На оклеиваемой поверхности не должна находиться сетка «Паутинка» (стекловолокон).
5. Различные дефекты стен, не удаленные при их подготовке, будут видны после наклейки обоев и могут повлиять на качество оклейки (возможно возникновение так называемых «пузырей» на полотнах обоев, расхождение стыков полотен обоев, отклеивание полотен обоев и т. д.).
6. Оклеиваемая поверхность должна быть сухой, ровной, твердой, немного шероховатой, прочной, слегка впитывающей влагу, нейтральной (без присутствия щелочей), без пыли, жира, трещин, неровностей, грязи, пятен, следов краски.
7. Нельзя клеить обои на не полностью просохшие стены. В противном случае возможны нежелательные изменения цвета и отслаивание обоев.
8. Влажность оклеиваемой поверхности не должна превышать 8%; влажность помещения, в котором наклеиваются обои, должна быть 40%. Работы по наклеиванию обоев проводите при комнатной температуре 18–25°C.
9. Обои светлых тонов следует клеить на однотонную оклеиваемую поверхность светлых тонов. Если цвет оклеиваемой поверхности отличается от цвета обоев, рекомендуется перед наклеиванием обоев обработать оклеиваемую поверхность грунтовкой того же оттенка, что и обои.

ПРОВЕРКА ОБОЕВ

1. Прежде чем вскрыть упаковку рулонов, убедитесь, что номер партии (batch №) совпадает на всех рулонах.
2. Проверьте внешний вид рулонов перед тем, как нарезать их на полотна.

ПОДГОТОВКА К НАКЛЕИВАНИЮ ОБОЕВ

1. На этикетке к каждому рулону обоев указан способ подгонки рисунка (см. международные обозначения на этикетке).
2. Нарезьте обои на полотна с учетом подбора рисунка, добавив по 5 см по нижнему и верхнему краю для выравнивания.
3. Пронумеруйте каждое полотно с изнаночной стороны в порядке отрезания от рулона.
4. Клеить обои необходимо в той же последовательности, в которой они отрезаются от рулона.
5. Перед наклеиванием первого полотна отмерьте вертикальную линию при помощи отвеса.
6. Рекомендуется начинать наклеивание от дальнего угла комнаты* и двигаться к входу. Этот прием поможет сделать стыки менее заметными.

ПОРЯДОК НАКЛЕИВАНИЯ ОБОЕВ

Данный вид обоев можно оклеивать тремя способами. Для получения наилучшего результата мы рекомендуем использовать третий способ с промазыванием внутренней стороны полотна обоев жидким клеем.

1-й способ:
С промазыванием внутренней стороны полотна чистой водой комнатной температуры с помощью пульверизатора.

1. Промажьте водой комнатной температуры изнаночную сторону полотна обоев с помощью пульверизатора.
2. Убедитесь, что вода на изнаночную сторону полотна наносится ровным слоем. Не допускайте излишков воды.
3. Сложите полотно обоев с нанесенной водой клеевой стороной внутрь от краев к центру и

*Несмотря на то что производитель обоев рекомендует осуществлять наклеивание обоев с отступом от угла комнаты, для получения наилучшего результата наклеивание обоев производите от угла комнаты без отступа от него.

- оставьте на 3-5 минут. Убедитесь, что края осторожно сложены по одной линии, чтобы они не высохли.
4. Необходимо избегать перенасыщения полотен влагой (вследствие перенасыщения бумага ослабевает, и материал может расслоиться).

2-й способ:
С использованием емкости с водой.

1. Поставьте емкость с водой комнатной температуры на стол. Скатайте полотно в рулон и поместите в емкость. Подождите 30 секунд, чтобы полотно впитало воду. Аккуратно вытащите, позволив полотну раскататься. Убедитесь, что приклеиваемая поверхность намочена.
2. Необходимо избегать перенасыщения полотен влагой (вследствие перенасыщения бумага ослабевает, и материал может расслоиться).
3. Медленно разверните полотно, положите лицевой стороной вниз. Сложите полотно обоев клеевой стороной внутрь от краев к центру. Убедитесь, что края осторожно сложены по одной линии, чтобы они не высохли. Оставьте полотно в таком положении на 3–5 минут.

3-й способ:
С использованием жидкого клея.

1. Разведите клей для бумажных/виниловых обоев до состояния предварительной грунтовки — см. обозначения на упаковке.
2. Нанесите клей равномерно на изнаночную сторону обоев с помощью валика с шубкой из мелкого ворса.
3. Клей на все полотно наносится ровным слоем. Не следует допускать излишков клея при его нанесении.
4. Сложите полотно обоев клеевой стороной внутрь от краев к центру. Убедитесь, что края осторожно сложены по одной линии, чтобы они не высохли. Оставьте полотно в таком положении 1-2 минуты.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (ПОЛОЖЕНИЯ) ПО НАКЛЕИВАНИЮ

1. Приложите полотно обоев к стене так, чтобы сверху и снизу намеченного края обоев осталось по 3-5 см.
- Старайтесь не слишком сильно прижимать полотно к стене, чтобы избежать просачивания клея по краям.
2. Разгладьте полотно обоев веру вниз, при помощи резинового валика или пластикового шпателя. Избегайте разглаживания по направлению из стороны в сторону.

3. Не допускайте образования складок или повреждения полотна обоев. Избегайте натягивания полотна обоев.

4. Следите за тем, чтобы на наклеенном полотне обоев не оставалось пузырей воздуха.

5. Выступающие сверху и снизу края обрезаются при помощи ножа и металлического шпателя.

6. Наклейте следующее полотно встык к предыдущему, при необходимости подбирая рисунок.

7. Аккуратно прикатывайте стыки полотен обоев специальным прижимным валиком.

8. Не приступайте к оклеиванию следующей стены, не закончив оклеивать предыдущую стену.

ОСТОРОЖНО

- Клей содержит фунгицид, предотвращающий образование плесени.
- Мойте руки после использования.
- Держите емкость с водой подальше от детей и животных.

ВАЖНО

- В случае наличия соответствующей информации на этикетке (см. международные обозначения на этикетке) следует чередовать направление полотен, используя способ встречной наклейки (стыковки): каждое последующее полотно при наклеивании следует разворачивать на 180 градусов по отношению к предыдущему.
- При наклеивании не допускайте попадания клея на поверхность обоев, пятна трудно выводятся, и не гарантировано их полное выведение.
- Пятна клея следует немедленно удалить при помощи влажной губки (не растирая клей по полотну). Весь выступающий клей должен быть немедленно удален до того, как он высохнет.
- В процессе наклеивания обоев избегайте сквозняков в помещении и перепадов температур.
- Не проветривайте и не обогревайте оклеенное помещение, пока обои не высохнут.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

водостойкость		наклеивание	
	водостойкость при наклеивании		клей наносится на обои
	водостойкость при эксплуатации		клей наносится на оклеиваемую основу
устойчивость к мытью			гуммированные обои
	устойчивость к мытью (моющиеся)	СНЯТИЕ С ОСНОВАНИЯ	
	высокая устойчивость к мытью		расслаиваемые
	устойчивость к трению		снимаемые без остатка
устойчивость окраски к свету			увлажняемые для снятия
	удовлетворительная	разное	
	хорошая		нахлестка с двойным разрезом
	очень хорошая		обои тисненные дуплекс
	отличная		ударопрочное покрытие
устойчивость к сухому истиранию			ширина 70 см, что на 32% шире стандартных рулонов
	устойчивость к сухому истиранию		экологически безопасны (маркировка наивысшей степени экологической чистоты)
стыковка рисунка			противопожарная пропитка
	свободная стыковка		возможен подбор ткани с аналогичным рисунком
	прямая стыковка		грязеотталкивающее покрытие
	смещенная стыковка		
	встречная стыковка		
	горизонтальное наклеивание		

Ампир Декор

Галерея интерьерного декора

ИНСТРУКЦИЯ по наклеиванию обоев

БУМАЖНЫЕ ОБОИ НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ (ГУММИРОВАННЫЕ)

Ампир
Декор

Галерея интерьерного декора

(495) 223-0-223

www.ampir.ru

© Инструкция разработана технологами компании «Ампир-Декор» и является интеллектуальной собственностью компании