

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАКЛЕИВАНИЮ ОБОЕВ

ПОДГОТОВКА СТЕН

1. Подготовьте стены перед наклеиванием обоев. Удалите со стен старые обои, грязь и пятна. В случае, если стены были окрашены, необходимо удалить со стен всю краску.
2. При наличии на стенах трещин и неровностей их необходимо заделать.
3. Оклеиваемую поверхность (включая листы гипсокартона) необходимо выровнять, зашпаклевать и обработать грунтовкой глубокого проникновения.
4. На оклеиваемой поверхности не должна находиться сетка «Паутинка» (стекловолокно).
5. Различные дефекты стен, не удаленные при их подготовке, будут видны после наклейки обоев и могут повлиять на качество оклейки (возможно возникновение так называемых «пузырей» на полотнах обоев, расхождение стыков полотен обоев, отклеивание полотен обоев и т.д.)
6. Оклеиваемая поверхность должна быть сухой, ровной, твердой, немного шероховатой, прочной, слегка впитывающая влагу, нейтральной (без присутствия щелочей), без пыли, жира, трещин, неровностей, грязи, пятен, следов краски.
7. Нельзя клеить обои на не полностью просохшие стены.
8. Влажность оклеиваемой поверхности не должна превышать 8%; влажность помещения, в котором оклеиваются обои, должна быть 40%.
9. Работы по наклеиванию обоев проводите при комнатной температуре 18-25° С.
10. Обои светлых тонов следует клеить на однотонную оклеиваемую поверхность светлых тонов. Если цвет оклеиваемой поверхности отличается от цвета обоев, рекомендуется перед наклеиванием обоев обработать оклеиваемую поверхность грунтовкой того же оттенка, что и обои.

ПРОВЕРКА ОБОЕВ

1. Прежде чем вскрыть упаковку рулонов, убедитесь, что номер партии (batch №) совпадает на всех рулонах.

2. Проверьте внешний вид рулонов перед тем, как нарезать их на полотна.
3. Обязательно сохраняйте в рулон этикетку до окончания работ.
4. Перед наклеиванием запечатанные рулоны обоев необходимо выдержать в течение двух суток в помещении, где планируется наклеивание обоев.

КЛЕЙ

- Используйте специальный клей для тяжелых обоев.
- Рекомендуется клей Pufas GK (синий) / Sem-Murale / Quelyd Mural.
- Строго следуйте инструкции по применению клея.

НАКЛЕИВАНИЕ ОБОЕВ

1. На этикетке к каждому рулону обоев указан способ подгонки рисунка (см. международные обозначения на этикетке).
2. Нарезьте обои на полотна, учитывая подбор рисунка, добавив по 5 см снизу и сверху для выравнивания.
3. Пронумеруйте каждое полотно с изнаночной стороны в порядке отрезания от рулона.
4. Клеить обои необходимо в той же последовательности, как они отрезаются от рулона.

ВНИМАНИЕ! Обратите внимание на артикул купленных Вами обоев.

При наклеивании обоев следующих артикулов

CD: 4101/4102/4103/4104/4105/4106/4107/4108/4109/4221/4222/4223/4224/4225/4226

VT: 1201/1202/1203/1206/1207/1211/1212/1213/1214/1240/1241/1242

необходимо чередовать направление полотен, используя способ встречной наклейки (стыковки): каждое последующее полотно при наклеивании следует разворачивать на 180 градусов по отношению к предыдущему.

5. Перед наклеиванием первого полотна отмерьте при помощи отвеса вертикальную линию, от которой будет осуществляться наклеивание обоев.

6. Рекомендуется начинать наклеивание обоев от угла комнаты.
7. Клей наносится на стену с помощью валика с шубкой из мелкого ворса, каждый раз равномерно, на ширину чуть больше полотна, чтобы предотвратить прикосновение валика к уже наклеенному полотну.

Внимание! Не наносите на стену слишком много клея, чтобы избежать излишнего увлажнения обоев и выхода клея в местах стыков обоев.

8. Прижмите полотно обоев к стене, на которую нанесён клей, так, чтобы сверху и снизу наметенного края обоев оставалось по 3-5 см.
9. Разгладьте полотно обоев сверху вниз при помощи резинового валика или пластикового шпателя. Следите за тем, чтобы на наклеенных полотнах обоев не оставалось пузырей воздуха.
10. Не допускайте образования складок или повреждения полотна.
11. Выступающие сверху и снизу края обрезаются при помощи ножа и металлического шпателя.
12. Наклейте следующее полотно встык к предыдущему, при необходимости подбирая рисунок.
13. Аккуратно разглаживайте стыки полотен обоев специальным прижимным валиком.
14. Не приступайте к оклеиванию следующей стены пока не закончите оклеивать предыдущую стену.

Обои следующих артикулов могут быть наклеены как вертикально, так и горизонтально:

CD: 4101/4102/4103/4104/4105/4106/4107/4108/4109/4221/4222/4223/4224/4225/4226

VT: 1201/1202/1203/1206/1207/1211/1212/1213/1214/1240/1241/1242

CR: 3110/3111/3112

Горизонтальное наклеивание обоев

1. На этикетке к каждому рулону обоев указан способ подгонки рисунка (см. международные обозначения на этикетке).
2. Нарезьте обои на полотна, учитывая подбор рисунка, добавив по 5 см слева и справа для выравнивания.
3. Пронумеруйте каждое полотно с изнаночной стороны в порядке отрезания от рулона.
4. Клеить обои необходимо в той же последовательности, в какой они отрезаются от рулона.
5. Перед наклеиванием первого полотна отмерьте при помощи уровня горизонтальную линию, от которой будет осуществляться наклеивание обоев.

6. Клей наносится на стену с помощью валика с шубкой из мелкого ворса, каждый раз равномерно, на высоту чуть больше полотна, чтобы предотвратить прикосание валика к уже наклеенному полотну.

Внимание! Не наносите на стену слишком много клея, чтобы избежать излишнего увлажнения обоев и выхода клея в местах стыков обоев.

7. Прижмите полотно обоев к стене, на которую нанесён клей.

8. Разгладьте полотно обоев при помощи резинового валика или пластикового шпателя. Следите за тем, чтобы на наклеенных полотнах обоев не оставалось пузырей воздуха.

9. Не допускайте образования складок или повреждение полотна.

10. Наклейте следующее полотно встык к предыдущему.

11. Аккуратно разглаживайте стыки полотен обоев специальным прижимным валиком.

12. Не приступайте к оклеиванию следующей стены, пока не закончите оклеивать предыдущую стену.

ВАЖНО

- В случае наличия соответствующей информации на этикетке (см. международные обозначения на этикетке) следует чередовать направление полотен, используя способ встречной наклейки (стыковки): каждое последующее полотно при наклеивании следует разворачивать на 180 градусов по отношению к предыдущему.
- При наклеивании не допускайте попадания клея на поверхность обоев, клей оставляет пятна, полное выведение пятен не гарантируется.
- Пятна клея могут быть удалены при помощи впитывающей бумаги или при помощи сухой губки. Не растирайте клей по полотну и не используйте воду!
- Весь выступающий клей должен быть немедленно удален до того, как он высохнет.
- В процессе наклеивания обоев избегайте сквозняков в помещении и перепадов температур.
- Не проветривайте и не обогревайте оклеенное помещение, пока обои не высохнут.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

водостойкость		наклеивание	
	водостойкость при наклеивании		клей наносится на обои
	водостойкость при эксплуатации		клей наносится на оклеиваемую основу
устойчивость к мытью			гуммированные обои
	устойчивость к мытью (моющиеся)	СНЯТИЕ С ОСНОВАНИЯ	
	высокая устойчивость к мытью		расслаиваемые
	устойчивость к трению		снимаемые без остатка
устойчивость окраски к свету			увлажняемые для снятия
	удовлетворительная	разное	
	хорошая		нахлестка с двойным разрезом
	очень хорошая		обои тисненные дуплекс
	отличная		ударопрочное покрытие
устойчивость к сухому истиранию			ширина 70 см, что на 32% шире стандартных рулонов
	устойчивость к сухому истиранию		экологически безопасны (маркировка наивысшей степени экологической чистоты)
стыковка рисунка			противопожарная пропитка
	свободная стыковка		возможен подбор ткани с аналогичным рисунком
	прямая стыковка		грязеотталкивающее покрытие
	смещенная стыковка		
	встречная стыковка		
	горизонтальное наклеивание		

Ампир
Декор

Галерея обоев и интерьера

ИНСТРУКЦИЯ по наклеиванию обоев

ТЕКСТИЛЬНЫЕ ОБОИ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
(ФЛИЗЕЛИНЕ) GIARDINI

Ампир
Декор
Галерея обоев и интерьера

(495) 223-0-223
www.ampir.ru

©Инструкция разработана технологами компании «Ампир-Декор» и является интеллектуальной собственностью компании