

## МОНТАЖ СВЕТОДИОДНЫХ ВКЛАДЫШЕЙ

Полная гарантия исполняется только при четком соблюдении данной инструкции

ORAC<sup>®</sup>  
DECOR

### ГАРАНТИЯ

Установка приобретенного оборудования должна производиться сертифицированными электриками. Правильная установка оборудования требует точного соблюдения инструкции по монтажу, которая всегда должна быть под рукой. Продавец не предоставляет гарантии в связи с ущербом, выявленным после покупки товара, за исключением случаев, когда ущерб является следствием некачественного сырья или дефекта при производстве товара. В любом случае, срок действия гарантии со стороны продавца ограничивается одним (1) годом, и покупатель может по своему усмотрению потребовать замены товара или возврата суммы, уплаченной за приобретенный товар. Любой другой ущерб продавцом не возмещается. Действие гарантии не распространяется на случаи нарушения правил эксплуатации, неправильной установки оборудования, невыполнения периодических профилактических работ или небрежности со стороны покупателя или третьих лиц. Действие гарантии не распространяется также на возможный дополнительный ущерб или дополнительные расходы, например, на покраску карнизов или отделку интерьера.

До начала работ изделия необходимо выдержать не менее двух суток в помещении, где планируется монтаж. Работы по монтажу необходимо проводить при комнатной температуре 18-25°C. Перед установкой проверьте внешний вид изделий, соответствуют ли размеры и орнамент заказанным артикулам. **Внимание!** Возможны незначительные отклонения или изменения размеров по сравнению с указанными в каталоге.

**Необходимо строго следовать инструкции по монтажу и осуществлять монтаж с использованием специальных клеев от Orac n.v:**

**Decofix Pro** — монтажный клей используется для соединения изделий со стеной и/или потолком.

**Decofix Hydro** — монтажный клей для наружного применения и во влажных помещениях.

**Decofix Extra** — стыковочный клей. Используется для соединения всех элементов лепного декора между собой.

При монтаже изделий ОРАК используются инструменты такие же, как и для обработки дерева. Все элементы можно легко распилить при помощи ножовки / пилы с мелкими зубьями и стусла, приклеить, дополнительно закрепить саморезами или прибить гвоздями.



### IL003-001 (IL003-011)

Ø4x0,9 см

Набор из 5 светодиодов,  
1 светодиод = 0,2 Вт  
(+ IL003-003 кабель 5 шт.  
по 1 м)  
без преобразователя

### Подготовка поверхностей:


1. Удалите с поверхностей старые обои, грязь и пятна. В случае, если поверхности были окрашены, необходимо удалить с поверхностей всю краску.
2. При наличии на поверхностях трещин и неровностей их необходимо заделать.
3. Оклеиваемую поверхность (включая листы гипсокартона) необходимо выровнять, зашпаклевать и обработать грунтовкой глубокого проникновения.
4. Оклеиваемая поверхность должна быть сухой, ровной, твердой, немного шероховатой, прочной, слегка впитывающей влагу, нейтральной (без присутствия щелочей), без пыли, жира, трещин, неровностей, грязи, пятен, следов краски.
5. Нельзя клеить лепной декор на не полностью просохшие поверхности. В противном случае возможны нежелательные отслаивания изделий от оклеиваемой поверхности.
6. Влажность оклеиваемой поверхности не должна превышать 8%; влажность помещения должна быть не более 40%.
7. Монтаж следует осуществлять только в сухих помещениях при комнатной температуре 18-25°C.
8. Монтаж изделий проводится непосредственно на грунтованную поверхность.




### IL003-002 (IL003-012)

57x35x20 мм


Преобразователь  
напряжения  
(кабель 1,5 м с евровилкой,  
монтажный кабель 15 см)




Используйте IL003 с:  
C354, C305, C220, C351, C332, SX104, SX105, SX118,  
SX137, SX138, SX125, SX122, SX155, SX156



**1** Сделайте разметку на изделии для последующего высверливания места под светодиодный вкладыш.



**2** Максимальное расстояние между светодиодными вкладышами – 100 см.



**3** Высверлите отверстия под светодиоды диаметром 4 см.



**4** Протяните провода через полученные отверстия.



**5** Закрепите кабель с помощью изолянта к внутренней стороне изделия.



**6** Соедините светодиоды между собой с помощью кабеля. На один преобразователь напряжения максимально – 5 светодиодов.



**7** Равномерно нанесите монтажный клей «DecoFix Pro» на обратную сторону изделия.



**8** Приложите изделие к стене, плотно прижимая его к поверхности.

**9** Все элементы соединения промазываются между собой стыковочным клеем. Равномерно нанесите специальный клей для стыков «DecoFix EXTRA» на одну из поверхностей с избытком, заполняя всю плоскость стыка. Состыкуйте с уже установленным изделием, выдавив лишний клей, максимально притягивая изделия друг к другу. Места стыков зафиксируйте скобами, при помощи мебельного степлера.

**10** После полного высыхания стыкового клея «DecoFix EXTRA», не ранее чем через 24 часа, удалите излишки клея, срезав их ножом, зашпаклюйте и отшлифуйте поверхность мелкозернистой шкуркой. (следуйте общей инструкции по монтажу карнизов и молдингов).



**11** Поверхность изделия перед окраской необходимо обезжирить для равномерного нанесения краски. Изделия можно красить спустя сутки после монтажа.



**12** Подключите изделие к электропроводке.



**13** Вставьте изделие в заранее подготовленное отверстие.

